

Opbouw- en gebruikershandleiding Sweeper

1. Schuif de 4 poten in het onderstel met de motor tot aan het gele tape, draai vast met bijbehorende bouten (niet muurvast). Het motorgedeelte moet van de grond staan op de poten. Doe de transportwieltjes in de behorende gaten. Controleer of het apparaat waterpas staat.



2. Leg de signaalkabel over de grond naar de plaats waar de bestuurderskast komt en sluit deze aan op de juiste wijze, let goed op de pinnetjes en gaatjes.
3. Leg het kussen ongeveer 3 meter uit het onderstel en rol deze af en klap daarna tot de helft. Probeer zó te rollen/klappen dat het gedeelte voor de motor precies bij de uitsparing komt in het kussen. Trek het kussen over het motorgedeelte en klap/rol daarna volledig uit.
4. Plaats de springblokken op de juiste plek met het klittenband.

5. Plaats het middenblok op het motorgedeelte en bevestig met bijbehorende 4 bouten en moeren (zie foto). Draai deze goed vast met meegeleverde sleutel.



6. Doe de hoes over het middenblok, maak het klittenband nog niet vast.
7. Plaats de stootbalken in de houders en draai deze vast door met de hand in de uitsparing te gaan en vast te draaien met meegeleverde sleutel (zie foto) Maak daarna alle klittenbanden vast.



8. Maak 1 luchtslang van het kussen vast aan de blower. De andere luchtslang is niet benodigd. Deze kan dubbel worden geklapt en onder het kussen worden gelegd. Welke slang maakt niet uit. Zet de blower aan. Controleer of alle ritssluitingen gesloten zijn aan de buitenkant.
9. Doe de stekker van de machine in het stopcontact.
10. Wacht 1 minuut zodat het apparaat kan opstarten.

BIJ HET AFBREKEN VAN HET TOESTEL VAN PUNT 8 NAAR 1 GAAN. PROBEER HET KUSSEN IN 4 KWARTEN OP TE VOUWEN EN DAARNA STRAK OPROLLEN. ALLEEN DE BAND OM DE ROL.



Gebruik de sleutel om aan te zetten. Draai daarna de noodknop een kleine slag naar rechts om te activeren.

Als je wilt switchen naar auto óf andersom: TEN ALLEN TIJDE EERST OP DE STOPKNOP (0) DRUKKEN, DAARNA PAS WISSELEN VAN MODE!!

Na dit wisselen van mode op de Startknop (1) drukken.

In de Auto-Mode kun je kiezen uit 3 opties: Greenhorn (makkelijk), Cowboy (moeilijker) en Ambush (moeilijkst). De motor zal dan automatisch 3 minuten lang een programma draaien. De duur van deze minuten is in seconden aangegeven op de schermpjes aan voor en achterkant van de bedieningskast. Na deze minuten kan het weer geactiveerd worden met de Start-knop.

In de Manual-Mode kun je de snelheid van het draaien aanpassen door het knopje Spin Speed te gebruiken. De draairichting kan worden gewijzigd met de handel Spin.

WISSEL DIT NOOIT SNEL ACHTER ELKAAR, HIERDOOR GAAT DE FREQUENTIEMOTOR KAPOT!!

De Audio heeft meerde functies. Deze kunnen gewijzigd worden met het knopje Mode.
De BlueToothfunctie heeft de zoeknaam BT-66. Op de USB-stick staan een aantal nummers.
Deze mogen niet verwijderd worden.

Bij het afsluiten van de attractie altijd de noodknop indrukken én de sleutel terugdraaien.

KINDEREN ALTIJD ONDER TOEZICHT VAN VOLWASSENEN OP HET KUSSEN.
KINDEREN MOGEN DE ATTRACTIE NOOIT BEDIENEN.

VEEL PLEZIER!!!!